

Zabalení sekačky Robomow RC, RS, RM

- 1, vyztužení dna** – sekačka se stanicí: není potřeba dno krabice vyztužit
- sekačka bez stanice: přidat karton na celou plochu dna
- 2, vypořádání zadní části sekačky, aby byla zadní kola ve vzduchu**
- 3, vypořádání přední části** - sekačka bez stanice: je zapotřebí, aby bylo přední kolo ve vzduchu, vypořádání nesmí zasahovat do prostoru sečení
Pokud se sekačka balí včetně stanice tak není potřeba přední část podkládat
- 4, překrytí folií proti poškrábání**
- 5, výplň všech volných míst kolem sekačky**, nesmí být na volno, výplň i na vrchní straně sekačky
pro výplň lze použít: zmačkané noviny, použitou balicí folii, bublinkovou folii, apod., popř. speciální výplňový materiál

Zabalení sekačky Robomow RL

- 1, vyztužení dna**- přidat karton na celou plochu dna krabice
- 2, vypořádání zadní části sekačky:** podložit, aby byla zadní kola ve vzduchu
- 3, vypořádání přední části :** podložit, aby bylo přední kolo ve vzduchu, vypořádání nesmí zasahovat do prostoru sečení
- 4, překrytí folií proti poškrábání**
- 5, výplň všech volných míst kolem sekačky:** stroj nesmí být na volno, výplň i na vrchní straně sekačky, pro výplň lze použít: zmačkané noviny, použitou balicí folii, bublinkovou folii, apod., popř. speciální výplňový materiál

